

Zone stabilisation

ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 1 - 1,2
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 1,3 - 1,4
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 1,5 - 1,6
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 1,7 - 1,8
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 1,9 - 2,0
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 2,1 - 2,2
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 2,3 - 2,4
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 2,5 - 3,0
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 3 - 3,5
ZAR	- Zona di attenzione per instabilità di versante	- Fmax 3,5 - 3,5
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 1 - 1,2
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 1,3 - 1,4
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 1,5 - 1,6
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 1,7 - 1,8
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 1,9 - 2,0
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 2,1 - 2,2
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 2,3 - 2,4
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 2,5 - 3,0
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 3 - 3,5
ZAL	- Zona di attenzione per liquefazione	- Fmax 3,5 - 3,5

